



Wi-Fi Приемник

Инструкция по эксплуатации





GANT

GANT

Оглавление

А. Инструкции по безопасности	1
В. Описание устройства	1
В1. Устройство для управления воротами с помощью смартфона	1
В2. Светодиодные индикаторы и кнопки	1
С. Подключение к Chow	2
С1. Подключение к Chow первым пользователем	2
С2. Добавление других пользователей	2
D. Функции Chow	3
D1. Экран управления	3
D2. Экран настройки информации об устройстве	3
D3. Настройка параметров устройства	3
D4. Настройка аккаунта	4
D5. Настройка уведомлений	4
Е. Устранение неисправностей	5



А. Инструкции по безопасности

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед установкой. Gant-UA не несет ответственности за неправильную установку и несоблюдение электрических и строительных норм.

- •Пожалуйста, НЕ подключайте Wi-Fi приемник к блоку управления во время движения ворот.
- •Пожалуйста, проверьте, правильно ли работает автоматика ворот, прежде чем использовать приемник и приложение
- •НЕ вносите никаких изменений в какие-либо компоненты, кроме тех, которые упомянуты в данном руководстве.
- •Детям ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автоматику без присмотра взрослых.

В. Описание устройства

В1.Устройство для управления воротами с помощью смартфона

Chow - это система, объединяющая устройство открывания ворот со смартфоном, позволяющая управлять автоматизацией ворот с помощью смартфона. Chow позволяет нескольким пользователям управлять воротами в любом месте в любое время. Камеру рекомендуется устанавливать вместе с Chow, чтобы иметь возможность наблюдения во время управления воротами.

В2. Светодиодные индикаторы и кнопки





Кнопка и функция

Кнопка Р: кнопка сброса для платы Wi-Fi Нажмите кнопку Р, чтобы войти в режим сопряжения, и синий светодиод будет мигать.

Перезагрузите блок Wi-Fi. Отсоедините 5-жильный провод блока Wi-Fi от порта и снова подключите провод.

LED индикаторы

Синий LED:

Синий светодиод - это индикатор подключения к сети Wi-Fi. Мигание синего светодиода означает, что блок Wi-Fi ожидает сопряжения. Синий светодиод светит постоянно, когда блок Wi-Fi подключен к сети Wi-Fi.

Зелёный LED:

Зеленый светодиод - это индикатор сигнала Wi-Fi. Мигание зелёного светодиода указывает на слабый сигнал Wi-Fi. Пожалуйста, обратитесь к поиску и устранению неисправностей, когда горит зеленый светодиод.

Красный LED:

Мигание КРАСНОГО светодиода указывает на неправильные операции или системные ошибки. Пожалуйста, обратитесь к поиску и устранению неисправностей, когда горит красный светодиод.





С1. Подключение к Chow первым пользователем

Пожалуйста, обратитесь к разделу "Устранение неполадок" для получения дополнительной информации.

- 1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi.
- ** Chow совместим ТОЛЬКО с сетью Wi-Fi 2,4 ГГц
- ** Устройство Wi-Fi будет подключено к выбранной вами сети Wi-Fi
- 2. Войдите или зарегистрируйтесь на Chow
- 3. Щелкните значок (+), чтобы добавить устройство
- 4. Щелкните значок вашего устройства
- 5. Введите пароль к сети Wi-Fi. Убедитесь, что вы вводите правильный пароль
- ** Синий и зеленый светодиоды будут попеременно мигать при вводе неправильного пароля
- 6. Выберите устройство на странице (Setup New Chow!)
- 7. Дважды введите PIN-код для подтверждения. Устройство будет отображаться на главной странице Chow
- ** PIN-код используется в качестве пароля для других пользователей, которые запрашивают доступ к Chow.



Как сбросить PIN код

- 1. Коснитесь значка устройства на главной странице в течение 3 секунд и удалите устройство
- 2. Откройте блок Wi-Fi, нажмите кнопку (Р) в течение 5 секунд и отпустите ее.
- 3. Отключите и снова подключите провод, чтобы перезапустить блок Wi-Fi
- 4. Выполните (С1. Подключение к Chow первым пользователем), чтобы получить новый PIN-код.
- ** Дополнительные сведения см. В разделе «Устранение неполадок».

С2. Добавление других пользователей

- 1. Выполните шаги с 1 по 4 в разделе «Подключение к Chow первым пользователем».
- 2. Выберите устройство на странице (Найти устройство)
- 3. Введите PIN-код, который был установлен первым пользователем

D1. Экран управления

- 1. Режим открытия / остановки / закрытия / пешехода
- 2. Панель переключения для нескольких устройств
- 3. Статус ворот будет отображаться на странице «Работа»
- 4. Подключитесь к ChowCAM. ChowCAM должен быть подключен к Chow
- 5. Страница настроек
- 1) Информация об устройстве
- 2) Редактировать или добавлять устройства
- 3) Доступные аксессуары
- 4) Настройки параметров

D2. Экран настройки информации об устройстве

- 1. Сеть Wi-Fi можно изменить.
- 2. Здесь можно изменить пин-код
- 3. Номер версии Firmware.
- ** Программное обеспечение может быть обновлено
- при выходе новой версии
- 4. Версия Chow.
- ** Пожалуйста, используйте последнюю версию Chow
- 5. Настройку уведомления можно изменить
- 6. UID это уникальный идентификатор для каждого устройства.

D3. Настройка параметров устройства

- 1. Параметры можно изменить.
- 2. Запустите обучение системы.
- ** Системное обучение можно использовать только тогда, когда вы видите свои
- ворота или гаражные ворота
- 3. Установите новый PIN-код с помощью (Reset PIN)
- 4. Вернитесь к настройке по умолчанию.
- ** PIN-код необходим при возврате к настройке по умолчанию
- 5. Программирование пультов ДУ.





Gate FW Versi

0

IP Address Unknown

D4. Настройка аккаунта

1. Настройки учетной записи

** Установка нового адреса электронной почты и пароля для вашей

учетной записи.

- 2. Управление общим устройством
- ** Чтобы делиться своими устройствами и управлять ими с другими
- с помощью учетной записи Chow
- 3. Подробная информация о политике GDPR
- 4. Push-уведомление
- ** Переключатели для всех уведомлений устройств

5. IFTTT

- ** Вы можете связать другое приложение с Chow
- 6. Выйдите из учетной записи

** PIN-код каждого устройства потребуется при следующем входе в систему.



D5. Настройка уведомлений

- 1. Зайдите в настройки Арр системы iOS.
- 2. Нажмите на Chow и включите (Разрешить уведомление)
- 3. Перейдите на страницу учетной записи Chow.
- 4. Коснитесь (Push-уведомление) и включите уведомление устройства.



TMT Chow!	Notifications	
Allow Notificati	ons	
ALERTS		
9:41	Notification Center	Banners
0	0	0
Banner Style		Temporary >
Sounds		
Badges		
OPTIONS		
Show Previews	Alw	ays (Default) 🗧
Notification Gro	ouping	Automatic >







Ситуация 1 - синий светодиод НЕ мигает при сопряжении:

Нажмите кнопку (Р) на приемнике Wi-Fi

Ситуация 2_Синий и зеленый попеременно мигают при подключении к Chow первым пользователем.

Ввод неправильного пароля к вашей сети Wi-Fi

Ситуация 3_КРАСНЫЙ мигает при подключении к Chow первым пользователем

Блок Wi-Fi не может получить IP-адрес от маршрутизатора. Пожалуйста, отключите другое устройство.

Ситуация 4_ КРАСНЫЙ светодиод мигает при вводе ПИН-кода.

Ввод неправильного ПИН-кода. Пожалуйста, свяжитесь с первым пользователем.

Ситуация 5_ зеленый светодиод мигает

Сигнал Wi-Fi слабый. Отрегулируйте антенну блока Wi-Fi или добавьте усилитель Wi-Fi для улучшения сигнала Wi-Fi.

Ситуация 6_ КРАСНЫЙ светодиод горит.

Горящий красный светодиодный индикатор указывает на системную ошибку. Вернитесь к заводским настройкам, как указано ниже.

Ситуация 7_ Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам используется, когда вы теряете PIN-код для совместного использования устройства. После возврата к заводским настройкам, пожалуйста, следуйте предыдущим указаниям, чтобы повторно подключить Chow

1. Коснитесь значка устройства на главной странице в течение 3 секунд и удалите устройство

2. Откройте блок Wi-Fi, нажмите кнопку (Р) в течение 5 секунд и отпустите

3. Отключите и снова подключите провод, чтобы перезапустить блок Wi-Fi 4. Выполните (С1. Подключение к Chow первым пользователем), чтобы получить новый PIN-код.



Ситуация 8_Как мне изменить свой PIN-код

Войдите на рабочую страницу устройства в Chow-> Нажмите (Информация об устройстве) на странице настроек -> Нажмите (Настройка PIN-кода)